

## LCD Display 2020



- Display automatisch aan bij het aanzetten van de accu.
- Totaal afstand niet op 0 te zetten.
- Door middel van de + knop 5 seconden vast te houden wordt de trip (dag afstand) op 0 gezet.
- Loopondersteuning werkt door middel van de – knop in te houden.
- De ondersteuningsstanden gaan van 0 t/m 6
- achtergrond verlichting is altijd aan.

### **Wielmaat instellen:**

+ en – knop 5 seconden inhouden, dan komt er op het display 0000 te staan.

Hier moet eens wachtwoord worden ingevuld om bij de wielmaat te komen.

Het wachtwoord is 1919

Door op de + knop te drukken gaan cijfers omhoog van 1 naar 9.

Met de – knop ga je naar het volgende cijfer toe.

Zodra het volledige wachtwoord is ingevuld springt het scherm automatisch naar de wielmaat.

Met de + en – knop kan daarna de wielmaat worden ingesteld.

Advies wielmaat: 28C

Druk je de + en – knop samen in dan kom je bij de volgende instellingen:

Na de wielmaat komt het voltage in beeld.

Deze moet staan op 36V, druk je dan weer op de + en – samen.

Dan komt de km/u in beeld.

Hier kan deze gewisseld worden naar MPH.

Wanneer er 5 seconden geen knop wordt ingedrukt zal het display weer terug springen op het originele startscherm.